



RO

Informații despre produs

Plăcile de bucătărie din sticlă sunt realizate din sticlă securizată cu efect de sticlă mată, obținut datorită unei folii durabile aplicate pe partea din spate. Produsul este destinat tăierii alimentelor și servirii preparatelor ca suport practic. Produsul nu este destinat spargerii alimentelor sau altor activități care necesită lovituri puternice. Setul include suporturi autoadezive și din silicon care asigură stabilitate.

Instrucțiuni de montaj pentru paduri antiderapante

1. Asigurați-vă că suprafața panoului pe partea cu folie este curată, uscată și fără impurități (de ex. praf, grăsime).
2. Scoateți padurile antiderapante autoadezive din ambalaj și așezați-le individual în colțurile panoului pe partea cu folia mată pentru a verifica poziționarea corectă.
3. Îndepărtați folia de protecție de pe fiecare pad pentru a expune stratul adeziv și presați-l ferm pe suprafață timp de câteva secunde. Evitați să atingeți stratul adeziv cu degetele, deoarece acest lucru poate reduce aderența.
4. Asigurați-vă că padurile sunt bine fixate și nu se mișcă. Dacă observați elemente slăbite, presați-le din nou.

Curățare

Curățați cu o cârpă moale și apă caldă sau cu detergenți delicati, de exemplu soluție pentru geamuri. Produsul nu este destinat spălării în mașina de spălat vase.

Important! Respectați măsurile de precauție în timpul utilizării produsului

Produsul este realizat din sticlă, de aceea trebuie manipulat cu grijă pentru a evita spargerea sau deteriorarea. Păstrați-l la o distanță de cel puțin 20 cm față de sursele de foc. Produsul nu este destinat utilizării direct pe surse de căldură și nu este potrivit pentru gătit – nu îl așezați pe aragaz pe gaz sau electric. Zgârieturile minore apărute în timpul utilizării, de exemplu în urma tăierii, sunt un efect natural al utilizării și nu constituie motiv de reclamație. Nu amplasați produsul în locuri expuse la vibrații, deoarece poate cădea și se poate sparge. Produsul nu este destinat lipirii permanente sau montării pe perete. A nu se lăsa la îndemâna copiilor – în caz de spargere există risc de rănire. Setul conține piese mici care pot prezenta risc de înghițire. În caz de fisuri sau ciobire, întrerupeți imediat utilizarea. Produsul trebuie transportat ținându-l exclusiv de margini. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea produsului sau la răniri.

